

Funktionsbeschreibung „Start-Stopp“

Silostreuer

Gerät – Ein/ Aus

Telleraggregat
Einstellung der Streubreite
0,5 – 4 m (Skalenwert)

Förderung 1 (1-Kammer)
Einstellung der Streumenge

Förderung 2 (2-Kammer)
Einstellung der Streumenge

Anbaustreuer

Gerät – Ein/ Aus

Telleraggregat
Einstellung der Streubreite
0,5 – 4 m (Skalenwert)

Förderung 1 (Schnecke)
Einstellung der Streumenge

Förderung 2 (Walze)
Einstellung der Streumenge



Umschalter

1-Kammer-Streuer
(Streubreite + F1 →
Dioden leuchten)

2-Kammer-Streuer
(Streubreite + F1 + F2 →
Dioden leuchten)



Umschalter

Tellerstreuer
(Streubreite + F1 →
Dioden leuchten)

Walzenstreuer
(F2 → Diode leuchtet)