

10. Servicemeldungen

Meldungsnummer	Beschreibung der Meldung	Bemerkung
1.2.2.1.	Bürstenmotore Halbleiterfehler oder Kurzschluß gegen Batterie Plus	Prüfe Bürstenmotore und deren Verdrahtung
1.2.5.2.	Bürstenmotore Thermoschalter	Stromaufnahme der Bürstenmotore und Verdrahtung Thermoschalter prüfen
1.2.6.1.	Bürstenmotore Überstrom Kurzschluß oder	Kurzschluß in den Bürstenmotoren oder deren Verdrahtung
1.2.6.3.	Hubelement Bürstendeck	Hubelement für das Bürstendeck überlastet
1.4.2.1.	Ausgang Saugmotor Halbleiterfehler oder Kurzschluss gegen Batterie Plus	Prüfe Saugmotore und dessen Verdrahtung
1.4.6.1.	Hubelement Saugfuß	Hubelement für den Saugfuß überlastet
1.4.6.3.	Saugmotor Überstrom oder Kurzschluß	Kurzschluß in den Bürstenmotoren oder deren Verdrahtung
1.5.4.1.	Fehler Wasserventil	Wasserventil Überstrom, Kabelabriss oder Kurzschluß gegen Batterie Plus
1.7.4.1.	Fehler Chemiedosierung	Chemiedosierung Überstrom oder Kabelabriss

10. Servicemeldungen

Meldungsnummer	Beschreibung der Meldung	Bemerkung
3.1.1.2.	Kommunikationsfehler Fleetrekorder	Prüfe Verdrahtung zwischen Maschinensteuerung und Fleetrekorder
3.1.1.d.	Kommunikation Ladegerät Maschinensteuerung gestört	Prüfe Verdrahtung zwischen -G10.X7 und -A01.X4
3.2.6.5.	Backupbatterie schwach	Stützbatterie ersetzen; Typ CR2032
3.2.6.6.	Backupbatterie leer	Stützbatterie ersetzen; Typ CR2032
3.3.1.1.	Serviceintervall abgelaufen	Serviceintervall mit der Diagnose zurücksetzen
3.3.4.1.	Fehler im Summer -P02	Summer Überstrom oder Kabelabriss
3.3.8.1.	Fehler Fahrsteuerung; Magnetbremse Kurzschluss oder Drahtbruch	Magnetbremse und deren Verdrahtung prüfen

10. Servicemeldungen

Meldungsnummer	Beschreibung der Meldung	Bemerkung
3.4.0.1.	Fehler Fahrsteuerung; Drahtbruch Motorsensor	Verdrahtung zum Motorsensor überprüfen
3.4.1.1.	Fehler Fahrsteuerung; Fahrtrichtungsvorwahl unplausibel oder Drahtbruch Fahrpotentiometer	Überprüfe Verdrahtung zum Fahrgeber -B03
3.4.1.2.	Interner Fehler Fahrsteuerung	Tausche die Fahrsteuerung
3.4.1.3.	Fehler Fahrsteuerung Sammelmeldung.	Siehe Blinkcode auf der Fahrsteuerung
3.4.2.1.	Drahtbruch Leistungsanschlüsse Fahrmotor	Überprüfe die Verdrahtung zum Fahrmotor
3.4.5.1.	Fehler Fahrsteuerung; Übertemperatur Fahrmotor oder Fahrsteuerung, Kabelabriss Thermoschalter Fahrmotor	Prüfe die Verdrahtung zum Thermoschalter im Fahrmotor. Wird die Maschine ausserhalb der Spezifikation betrieben?

10. Servicemeldungen

Meldungsnummer	Beschreibung der Meldung	Bemerkung
3.5.4.1.	Arbeitsscheinwerfer Überstrom oder Kabelabriss	Verdrahtung am Ausgang A01.X16:1 + 2 Überprüfen auf Drahtbruch und Kurzschluss
3.5.4.2.	Rundumkennleuchte Überstrom oder Kabelabriss	Überprüfe die Verdrahtung zur Rundumkennleuchte
3.6.6.4.	Sitzschalter Manipulation	siehe Kapiutel 2.2.3.
4.1.2.1.	Kommunikationsfehler Fahrsteuerung	Siehe Blinkcode auf der Fahrsteuerung
4.1.3.1.	Kommunikationsfehler Fahrsteuerung	Siehe Blinkcode auf der Fahrsteuerung
4.5.3.5.	Kommunikationsfehler Maschinendisplay	Kommunikation zwischen Maschinensteuerung und Bedienfeld unterbrochen.

10. Servicemeldungen

Meldungsnummer	Beschreibung der Meldung	Bemerkung
4.6.1.3.	Fahrsteuerung interner Fehler	Siehe Blinkcode auf der Fahrsteuerung
5.8.7.1.	Fehler Ladegerät- Ladegerätbedingte Fehler; Fehler 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15	Siehe Unterlagen Ladegerät
5.8.7.2.	Fehler Ladegerät- Batteriebedingte Fehler. Fehler 01; 02; 03; 04 oder 05	Siehe Unterlagen Ladegerät
7.1.2.5.	Fehler Fahrsteuerung; Spannungsprobleme (Über- oder Unterspannung) oder Fehler in der Strommessung	Siehe Blinkcode auf der Fahrsteuerung