Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



5.0.16 Fahrabgleich CM1650 (1491.15) mit Bosch Rexroth Hydraulikmotoren

Fahrpedal ohne Microschalter, mit Winkelsensor (Potentiometer) B09 Fahrpedal vorwärts und Winkelsensor (Potentiometer) B10 Fahrpedal rückwärts

5.0.16 Syncronistion of the traction drive CM1650 (1491.15) with Bosch Rexroth wheel motors

Drive pedal (accelerator pedal) without micro switches, With angle sensor (Potentiometer) B09 drive pedal forward and angle sensor (potentiometer) B10 drive pedal backward



Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



5.0.16 Fahrabgleich CM1650 (1491.15) mit Bosch Rexroth Hydraulikmotoren

Fahrpedal ohne Microschalter, mit Winkelsensor (Potentiometer) B09 Fahrpedal vorwärts und Winkelsensor (Potentiometer) B10 Fahrpedal rückwärts

5.0.16 Syncronistion of the traction drive CM1650 (1491.15) with Bosch Rexroth wheel motors

Drive pedal (accelerator pedal) without micro switches, With angle sensor (Potentiometer) B09 drive pedal forward and angle sensor (potentiometer) B10 drive pedal backward





Sicherheitshinweise!

- 1.Ein sorgsamer, verantwortungsvoller Umgang mit dem Diagnose Tool ist unbedingt notwendig.
- 2.Es dürfen keine anderen Tätigkeiten aus der hier beschriebenen Anleitung ausgeführt werden.
- 3.Es dürfen keine anderen Werte wie die in dieser Anleitung beschriebenen geändert werden.
- 4.Der Abgleich muss stets im Seitlich aufgebockten Zustand erfolgen. Für ein sicheres, stabiles Aufbocken sorgen. Die Achsen drehen während des Abgleich mit ca. 25km/b
- Die Achsen drehen während des Abgleich mit ca. 25km/h.
- 5. Eine Abstützung nur auf dem Wagenheber allein ist unzulässig. Auf jeden Fall Abstützböcke verwenden!
- 6.Während des Fahrabgleichs sind sämtliche Sicherheitsvorkehrungen deaktiviert. Fahrten im Werksgelände oder auf öffentlicher Straße sind in diesem Modus nicht gestattet!

Safety Instructions!

- 1.Careful and responsible use of the Diagnostic Tool is absolutely necessary.
- 2.No other activities from the instructions described here may be performed.
- 3.No other values such as those described in this manual may be changed.
- 4. The adjustment must always be carried out with the unit jacked up at the side. Ensure a safe, stable jacking up.
- 5. The wheels turn at approx. 25 km/h during the adjustment.
- 6.It is not permitted to support the vehicle on the jack alone. In any case use support blocks!
- 7.All safety precautions are deactivated during the adjustment. Driving on the factory premises or on public roads is not permitted in this mode!



Die Steuerung des Fahrantriebes ist von Bosch- Rexroth. Für die Diagnose, Parametrierung und für ein Software Update der Fahrsteuerung wird die Bodas Diagnose Software Version 3.5 benötigt.

Während der Nutzung der Bodas- Diagnose ist es notwendig den Bodas- Diagnose- Dongle in den USB- Port zu stecken (Hako- Ersatzteilnummer 0403964000)

Zur Kommunikation zwischen Fahrzeug und dem Diagnose Computer wird das Sontheim CAN- USB- Interface (Hako Ersatzteilnummer 03501750) oder das Sontheim CAN- FOX- Interface (Hako Ersatzteilnummer 03502430) benötigt.

Als Diagnose Kabel muss das Hako- Diagnosekabel OBD 2 (Hako Ersatzteilnummer 03502750) mit dem Anschluss CAN 2 rot oder das Rote- Diagnosekabel (Hako Ersatzteilnummer 03501900) verwendet werden.

Wird ein Software Update durchgeführt oder eine Erstinbetriebnahme nach dem Austausch der Fahrsteuerung (Steuergerät Hydrostat A3) muss ein Fahrabgleich durchgeführt werden.

Voraussetzungen:

- Das Hydrauliköl muss Betriebstemperatur haben. Die Hydrauliköltemperatur muss höher als 40°C sein.
- Das Fahrzeug muss einseitig aufgebockt sein. Hierzu das Fahrzeug auf der rechten Seite anheben, so dass das
- Vorderad und das Hinterrad frei drehen kann. Das Fahrzeug muss mit Unterstellböcken gesichert werden.
- Den Sicherungsbolzen im Knickgelenk stecken um die Lenkung zu blockieren.
- Das Fahrzeug auf der linken Seite an den Rädern gegen wegrollen sichern.



Die Steuerung des Fahrantriebes ist von Bosch- Rexroth. Für die Diagnose, Parametrierung und für ein Software Update der Fahrsteuerung wird die Bodas Diagnose Software Version 3.5 benötigt.

Während der Nutzung der Bodas- Diagnose ist es notwendig den Bodas- Diagnose- Dongle in den USB- Port zu stecken (Hako- Ersatzteilnummer 0403964000)

Zur Kommunikation zwischen Fahrzeug und dem Diagnose Computer wird das Sontheim CAN- USB- Interface (Hako Ersatzteilnummer 03501750) oder das Sontheim CAN- FOX- Interface (Hako Ersatzteilnummer 03502430) benötigt.

Als Diagnose Kabel muss das Hako- Diagnosekabel OBD 2 (Hako Ersatzteilnummer 03502750) mit dem Anschluss CAN 2 rot oder das Rote- Diagnosekabel (Hako Ersatzteilnummer 03501900) verwendet werden.

Wird ein Software Update durchgeführt oder eine Erstinbetriebnahme nach dem Austausch der Fahrsteuerung (Steuergerät Hydrostat A3) muss ein Fahrabgleich durchgeführt werden.

Voraussetzungen:

- Das Hydrauliköl muss Betriebstemperatur haben. Die Hydrauliköltemperatur muss höher als 40°C sein.
- Das Fahrzeug muss einseitig aufgebockt sein. Hierzu das Fahrzeug auf der rechten Seite anheben, so dass das
- Vorderad und das Hinterrad frei drehen kann. Das Fahrzeug muss mit Unterstellböcken gesichert werden.
- Den Sicherungsbolzen im Knickgelenk stecken um die Lenkung zu blockieren.
- Das Fahrzeug auf der linken Seite an den Rädern gegen wegrollen sichern.





Citymaster 1650 (1491.15)









Citymaster 1650 (1491.15)



06.03.2020

BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) Datei Aktionen Ansicht Extras Hilfe		- 0 X
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Ausl	esen Passwort PAR->PC EPR->PC EPR->PC EPR->PC EPR->FCU Speichern Default Reint Reset Vergleich	Hife
Verfügbare ECUs	Diagnose	Rexroth Bosch Group
	Verfügbare ECUs Auswahl einer ECU um eine Kommunikation aufzubauen!	
Diagnose Flash Tool	Zeit der gefundesen Geräte: 1 Geräte nuche 1 äuft Versichen Keiten Staten der	
Aktuell verbundenes Gerät:		C12-10/30 + Sontheim CANUSB

Citymaster 1650 (1491.15)







Die Steuerung der Fahrhydraulik ist von Bosch-Rexroth. Für die Diagnose, Parametrierung und auch den Software-Update wird mind. Bodas Version 3.5 (04039640000) benötigt. Zur Kommunikation zwischen Maschine (Steuerung) und Computer (Diagnose) wird ein Hako Interface, entweder Sontheim CAN-USB (03501750) oder Sontheim CAN-FOX (03502430), sowie das OBD II-Kabel (03502750) benutzt. Der zu Bodas gehörende Dongle muß an einem USB-Port des Laptops eingesteckt sein. Sollte die Fahrsteuerung getauscht werden oder ein Software-Update durchgeführt werden muß die Inbetriebnahmeprozedur durchgeführt werden. Zur Inbetriebnahme gehört auch ein Fahrabgleich. Hierzu muß das Hydrauliköl mindestens 40°C (mit Hako-Diagnose prüfen) haben. Weiterhin muß der CM1650 einseitig (Empfehlung rechts, da die Räder bei Bedienung des Fahrpedals beobachtet werden müssen) aufgebockt sein. Dabei sollte der Sicherungsbolzen im Knickgelenk gesteckt und das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert sein (Parkbremse muß aber offen sein!). Der Motor darf nicht mehr laufen!







The drive control is a Bosch-Rexroth system. To diagnose, parameterize and also for the software update Bodas Version 3.5 (04039640000) is needed. For the communication between machine (controller) and computer with diagnose software the Hako Interface is needed, either the Sontheim CAN-USB (03501750), or the Sontheim CAN-FOX (03502430) and the OBD II cable (03502750). To Bodas belongs a dongle. This one have to be plugged in an USB-Port of the computer. If the drive controller is changed or a software update is nesassary, an implementing procedure have to be carried out. To this procedure belongs a drive controller adjustment. Therefore the hydraulic oil temperature have to be at least 40°C (check with Hako-Diagnose). Furthermore the CM1600 have to be jacked at one side (recommended is the right side, cause the wheels have to be seen during the machine is operated with the drive pedal). For save conditiones use the lock-pin at the articulated joint and secure the machine against rolling away (parking brake need to be open!). The engine have to be stopped!





Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) Datei Aktionen Ansicht Extras Hilfe	PAR EPR 💑 🚿 🤅	0	0	ł		-	□ ×
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort PA	AR→PC EPR→PC EPR→ECU Speichern Def	ault ReInit I	Reset Vergleich				Hilfe
Verfügbare ECUs	Ī	Parameter-V	Para Verte werden darge	ameter estellt und können er	litiert werden.	B	Rexroth Bosch Group
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6 HAK08878 V4.01 Errors detected	Parameter Lernkurven						<u>^</u>
> Parameter	1.7 Konfiguration II	_	_	_			
 Prozessgrößen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht 	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mikro	s.		~	Wert:	2 S D
Fehlermeldungen							
	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikros	5.		~	Wert:	2 S D
Im Menü 1.7 Konfiguration II							
	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum	Maximum	Aktueli	Übernehmen	Kalibrieren	S
In dem Feld 1.7.1 Fahrpedalauswahl "Pedal		0,51 V	4,50 V				SID
ohne Mikro Schalter" anwählen und		Minimum	Maximum	Aktuell			
In dem Feld 1.7.2 Bremspedalauswahl	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	0,52 V	4,51 V		Ubernehmen	Kalibrieren	STD
"Pedal ohne Mikro Schalter" anwählen.							
	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum	Maximum	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	<u></u>
Danach Speichern, um die Werte ins		0,52 V	4,51 V				310
Steuergerät zu übernehmen.		Minimum	Maximum	Aktuell			
	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	0,51 V	4,50 V		Ubernehmen	Kalibrieren	STD
		Minimum	Maximum	Aktuel			
	1.7.7 Bremspedal	0,52 V	3,61 V		Übernehmen	Kalibrieren	Š STD ∨
	< Nur Menüs anzeigen Gruppen Gruppen anzeigen Gruppen anzeigen Gruppen Gru	igen Alle Par	rameter anzeigen	Tippen zur Filteru	ing	Updateintervall	ms 🥵
	<						>

Aktuell verbundenes Gerät:



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)						- 0	×	
Scan Open Save Preview Print Brack Cotdate Descured P								
Available ECUs		Parar	Para neter values are dis	meter played and can be ed	ited.	Rexrot Bosch Gro		
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6 No errors detected	Parameter Learning curves 1.7 Konfiguration II							
Processdata I/O Status view Custom view	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mikros			~	Value: 2	STD	
Error messages In the menu "1.7 Konfiguration II"	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikros	•		~	Value: 2	STD	
In the field "1.7.1 Fahrpedalauswahl" choose "Pedal ohne Mikro Schalter"	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD	
In the field "1.7.2 Bremspedalauswahl"	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0.52 V	Maximum 4.51 V	Current	Accept	Calibrate	STD	
choose "Pedal ohne Mikro Schalter".	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum 0.52 V	Maximum 4.51 V	Current	Accept	Calibrate	STD	
control unit.	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD	
	1.7.7 Bremspedal	Minimum 0.53 V	Maximum 3.65 V	Current	Accept	Calibrate	STD >	
	Show only menues Show groups	Show all param	write for	filtering		Update interval	ms 😥	
Connected with:					RC12-10/30 + HAI	KO8878 V4.01 + Sonthei	m CANfox	

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) <u>Datei</u> <u>Aktionen</u> Ansicht Extras <u>H</u> ilfe						-	0 X
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort	PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Speichern Def	ault ReInit F	O Reset Vergleich				Hilfe
Verfügbare ECUs		Parameter-V	Para Verte werden darge	ameter estellt und können	editiert werden.	Re Bose	xroth ch Group
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Parameter Lernkurven						
HAKO8878 V4.01 Errors detected	1.7 Konfiguration II	_	_	_	_	_	^
 Prozessgrößen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht 	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mikros	5.		~	Wert: 2	STD
Fehlermeldungen	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikros	3.		~	Wert: 2	<u>)</u>
Im Menü 1.7 Konfiguration II							SID
In dem Feld 1.7.3 Fahrpedal	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0,51 V	Maximum 4,50 V	Aktuell 4,50 V	max. Wert setzen	Abbrechen	STD
1 – K 1Min- Max 1. Kalibrieren anwählen.	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0,25 V	Maximum 4,73 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD
2. Vorwärtspedal in Neutralstellung.		Minimum	Maximum	Aktuell			
3. Vorwärtspedal voll auslenken.	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	0,25 V	4,73 V		Übernehmen	Kalibrieren	STD
"max. Wert setzen".		Minimum	Maximum	Aktuell	ÖL 1	14 H -	
	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	0,25 V	4,73 V		Ubernehmen	Kalibrieren	STD
	1.7.7 Bremsnedal	Minimum	Maximum	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	
	<	0,52 V	3,61 V		- Serie set i fost it fost I		STD V
	Nur Menüs anzeigen Gruppen anze	igen Alle Par	ameter anzeigen	Tippen zur Filte	erung	Updateintervall	ms 🧬
	<						>

Aktuell verbundenes Gerät:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) <u>File Actions View Tools H</u> elp						_	o x
Scan Open Save Preview Print Break Get data Password	PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Save Defa	ault Reinit	Compare				? Help
Available ECUs		Para	Para meter values are dis	meter played and can be	e edited.	R	exroth sch Grou
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6 HAK08878 V4.01 Errors detected	Parameter Learning curves						
 Parameter Processdata 	1.7 Konfiguration II						
I/O Status view Custom view Frror messages	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mikro	s.		~	Value:	2 STD
In the menu "1.7 Konfiguration II"	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikro	s.		~	Value:	2 STD
In the field "1.7.3 Fahrpedal 1	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current 4.50 V	Set max value	Cancel	STD
K1 Min- Max"	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum	Maximum 4.73 V	Current	Accept	Calibrate	STD
 Activate calibration. Forward pedal in neutral postition Press the button. Set min. value" 	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum	Maximum	Current	Accept	Calibrate	
 Forward pedal fully pushed down. Press the button "Set max. value" 	1.7.6 Estassadal 2. K2 Düstas May Ma	0.25 V Minimum	4.73 V Maximum	Current	Accept	Calibrata	
	1.7.6 Paripedal 2 - K2 Ruckw.Max-Min	0.25 V	4.73 V		Ассерг	Calbrate	STD
	1.7.7 Bremspedal	0.20 V	3.78 V		Accept	Calibrate	STD >
~;;;;;;;;;;;;;	Show only menues Show groups	Show all para	meters Write for	filtering		Update interval	ms 😭

Connected with:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) Datei <u>A</u> ktionen A <u>n</u> sicht Extras <u>H</u> ilfe						_	o ×
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Auslesen Pass	vort PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Speichern Def	ault ReInit F	O Vergleich				() Hilfe
Verfügbare ECUs		Parameter-V	Para Verte werden darge	ameter estellt und können	editiert werden.	Re Bos	xroth ch Group
RC12-10/30 SN: 001029. HwCode: 00	4 12D6 Parameter Lernkurven						
Parameter Frors det	cted 1.7 Konfiguration II						^
 > Prozessgrößen > I/O Statusanzeige > Benutzerdefinierte Ansicht 	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mikros	5.		~	Wert: 2	STD
Fehlermeldungen Im Menü 1.7 Konfiguration II	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikros	5.		~	Wert: 2	STD
In dem Feld 1.7.4 Fahrpedal 1	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0,51 V	Maximum 4,50 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD
 Kalibrieren anwählen. Vorwärtspedal in Neutralstellung. 	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0,52 V	Maximum 4,51 V	Aktuell 0,52 V	min. Wert setzen	Abbrechen	STD
Feld "max. Wert setzen" mit Mauszeige	r	Minimum	Maximum	Aktuell			
bestatigen. 3 Vorwärtspedal voll auslenken	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	0,25 V	4,73 V		Ubernehmen	Kalibrieren	STD
"min. Wert setzen"		Minimum	Maximum	Aktuell			
	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	0,25 V	4,73 V		Ubernehmen	Kalibrieren	STD
		Minimum	Maximum	Aktuell			
	1.7.7 Bremspedal	0,52 V	3,61 V		Ubernehmen	Kalibrieren	STD V
	Nur Menüs anzeigen Gruppen anzeigen	eigen Alle Par	ameter anzeigen	Tippen zur Filte	erung	Updateintervall	ms 🥩

Aktuell verbundenes Gerät:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) File Actions View Tools Help						_	o x
Scan Open Save Preview Print Break Get data	Password PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Sa	💉 🥥 🥑 Gave Default Reinit	O Reset Compare				(?) Help
Available ECUs		Ра	Para rameter values are dis	meter played and can be	e edited.	Re	exroth sch Grou
RC12-10/30 SN: 00 HwCoo	0102924 de: 0002D6 Parameter Learning curves						
HAK088/8 V4.01 Errors	s detected 1.7 Konfiguration II						
Parameter Processdata I/O Status view Custom view	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mik	ros.		~	Value: 2	STD
Error messages	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mik	ros.		~	Value: 2	STD
In the menu "1.7 Konfiguration II"	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Ma	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
In the field "1.7.4 Fahrpedalauswahl "1 – K 2Max- Min"	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-M	Min Minimum 0.52 V	Maximum 4.50 V	Current 0.52 V	Set min value	Cancel	STD
 Activate calibration. Forward pedal in neutral postition 	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw	w.Min-Max	Maximum 4.73 V	Current	Accept	Calibrate	STD
3. Forward pedal fully pushed down.Press the button "Set min. value"	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw	w.Max-Min 0.25 V	Maximum 4.73 V	Current	Accept	Calibrate	STD
	1.7.7 Bremspedal	Minimum 0.20 V	Maximum 3.78 V	Current	Accept	Calibrate	STD >
	Show only menues Show	ow groups Show all pa	rameters Write for	filtering		Update interval	ms 😭

Connected with:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)						— C	×		
Scan Open Save Preview Print Break Get data F	Ssword PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Save	Default Reinit	Compare				? Help		
Available ECUs		Para	Para meter values are di	ameter splayed and can be	e edited.	Re	ch Grou		
RC12-10/30 SN: 0010 HwCode	2924 0002D6 Parameter Learning curves								
ARUS878 V4.01 Errors (etected 1.7 Konfiguration II	1.7 Konfiguration II							
Processdata I/O Status view Custom view	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mikro	s.		~	Value: 2	STD		
Error messages Im Menü 1.7 Konfiguration II	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikro	s.		~	Value: 2	STD		
In dem Feld 1.7.5 Fahrpedal 2	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD		
1. Kalibrieren anwählen.	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0.52 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD		
2. Rückwärtspedal in Neutralstellung.		Minimum	Maximum	Current					
Feld "max. Wert setzen" .	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min	-Max 0.51 V	4.51 V	4.51 V	Set max value	Cancel	STD		
Feld "max. Wert setzen"	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max	c-Min Minimum 0.25 V	Maximum 4.73 V	Current	Accept	Calibrate	STD		
	1.7.7 Bremspedal	Minimum	Maximum	Current	Accept	Calibrate	<u>S</u>		
	<	0.20 V	3.78 V				sin >		
	Show only menues Show gro	Show all para	meters Write fo	or filtering		Update interval	ms 🔂		
Connected with:	<				RC12-10/30 + HA	AKO8878 V4.01 + Sonthe	> eim CANfox		

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)						-	□ ×
Scan Open Save Preview Print Break Get data Password P	AR→PC EPR→PC EPR→ECU Save Defa	ault Reinit	O Compare				() Help
Available ECUs		Para	Para ameter values are dis	imeter splayed and can be	e edited.	F	exroth
RC12-10/30 SN: 00102924 HAK08878 V4.01 Errors detected Parameter Errors detected	Parameter Learning curves 1.7 Konfiguration II	_	_	_			
 Processdata I/O Status view Custom view 	1.7.1 Fahrpedalauswahl	Pedal ohne Mikro	S.		~	Value:	2 5 5TD
Error messages	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikro)S.		~	Value:	2 5 STD
Im the menu "1.7 Konfiguration II"	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
K 1 Rückw. Min. Max"	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0.52 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
 Activate calibration. Backward pedal in neutral postition Press the button "Set min. value" 	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.51 V	Current 4.51 V	Set max value	Cancel	STD
 Backward pedal fully pushed down. Press the button "Set max. value" 	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum 0.25 V	Maximum 4.73 V	Current	Accept	Calibrate	STD
	1.7.7 Bremspedal	Minimum 0.20 V	Maximum 3.78 V	Current	Accept	Calibrate	STD >
230 ,	Show only menues Show groups	Show all para	write fo	r filtering		Update interval	ms 😥

Connected with:



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) Datei Aktionen Ansicht Extras Hilfe				– 0 ×
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort PA	R→PC EPR→PC EPR→ECU Speichern Def	fault ReInit Reset Vergleid	h	(?) Hilfe
Verfügbare ECUs	1	Par Parameter-Werte werden darg	r ameter jestellt und können editiert werden.	Rexroth Bosch Group
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Parameter Lernkurven			
HAK088/8 V4.01 Errors detected Parameter	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikros.	~	Wert: 2 STD
 Prozessgroßen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht Fehlermeldungen 	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum Maximum 0,51 V 4,50 V	Aktuell Übernehmen	Kalibrieren STD
Im Menü 1.7 Konfiguration II	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum Maximum 0,52 V 4,51 V	Aktuell Übernehmen	Kalibrieren STD
In dem Feld 1.7.6 Fahrpedal 2 K 2 Rückw. Max- Min	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum Maximum 0,52 V 4,51 V	Aktuell Übernehmen	Kalibrieren STD
 Kalibrieren anwählen. Rückwärtspedal in Neutralstellung. 	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum Maximum 0,51 V 4,50 V	Aktuell 0,51 V	Abbrechen STD
Feld "max. Wert setzen" mit Mauszeiger bestätigen.	1.7.7 Bremspedal	Minimum Maximum 0,52 V 3,61 V	Aktuell Übernehmen	Kalibrieren STD
Feld "min. Wert setzen"	1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal	I I I 2000 2500 3000	1 I I 3500 4000 4500 5000	4.000 🖍 mV 🕥
Danach Speichern, um die Werte ins	1.8 Diag Geschw Sensoren			· ·
Steuergerat zu übernemmen.	Nur Menüs anzeigen Gruppen anze	eigen Alle Parameter anzeigen	Tippen zur Filterung	Updateintervall ms 🧭
Aktuell verbundenes Gerät:	<		RC12-10/30 +	HAKO8878 V4.01 + Sontheim CANfox

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) File Actions View Tools Help						_	o ×	
Scan Open Save Preview Print Break Get data Password	PAR → PC EPR → PC EPR → ECU Save Def	ault Reinit F	Compare				? Help	
Available ECUs	Î Î	Parar	Para meter values are dis	meter played and can be	edited.	R	exroth osch Grou	
RC12-10/30 SN: 00102924 HAK08878 V4.01 HwCode: 0002D6 Errors detected	Parameter Learning curves							
Parameter Processdata I/O Status view Custom view	1.7.1 Fahrpedalauswahl	1.7.1 Fahrpedalauswahl Vedal ohne Mikros. V						
Error messages In the menu "1.7 Konfiguration II"	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikros	5.		~	Value:	2 (S) STD	
In the field "1.7.6 Fahrpedalauswahl 2	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD	
 Activate calibration. Backward pedal in neutral postition 	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0.52 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD	
Press the button "Set max. value" 3. Backward pedal fully pushed down. Pross the button – Set min value"	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.51 V	Current	Accept	Calibrate	STD	
Press "Save" to transfer the values into	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current 0.51 V	Set min value	Cancel	STD	
the control unit.	1.7.7 Bremspedal	Minimum 0.20 V	Maximum 3.78 V	Current	Accept	Calibrate	STD >	
290 ,	Show only menues Show groups	Show all paran	write for	r filtering		Update interval	ms 😭	

Connected with:



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) Datei <u>A</u> ktionen A <u>n</u> sicht Extras <u>H</u> ilfe						-	o ×
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort	AR→PC EPR→PC EPR→ECU Speichern Def	ault ReInit I	O Reset Vergleid	1			? Hilfe
Verfügbare ECUs		Parameter-V	Par Verte werden darg	ameter estellt und können e	ditiert werden.	Re	xroth ch Group
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Parameter Lernkurven						
HAKU88/8 V4.01 Errors detected Parameter	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikro	5.		~	Wert: 2	STD ^
Prozessgrößen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht Echlermoldungen	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0,51 V	Maximum 4,50 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD
Im Menü 1.7 Konfiguration II	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0,52 V	Maximum 4,51 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD
Im Parameter 1.7.7 Bremspedal 1. Kalibrieren anwählen.	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum 0,52 V	Maximum 4,51 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD
2. Bremspedal in Neutraistellung. Feid "min. Wert setzen" mit Mauszeiger bestätigen.	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum 0,51 V	Maximum 4,50 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD
3. Bremspedal voll auslenken. Feld "max. Wert setzen" mit Mauszeiger bestätigen.	1.7.7 Bremspedal	Minimum 0,53 V	Maximum 3,65 V	Aktuell 3,61 V	max. Wert setzen	Abbrechen	STD
"Spannung zu hoch" auftaucht den Vorgang wie auf nächster Seite beschrieben	1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal	I I 2000 2500	і 3000	3500 4000	I I 4500 5000	4.000 n V	STD
durchführen (im Feld 1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal)	1.8 Diag Geschw Sensoren						×
American Oneichern um die Marte ins	Nur Menüs anzeigen Gruppen anzei	eigen Alle Par	rameter anzeigen	Tippen zur Filter	ung	Updateintervall	ms 🧬
Steuergerät zu übernehmen.	<				RC12-10/30 +	HAKO8878 V4.01 + Son	> theim CANfox

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



Datei Aktionen Ansicht Extras Hilfe	AR→PC EPR→PC EPR→ECU Speichern Def	ault ReInit	O Reset Vergleich					() Hilfe
Verfügbare ECUs		Parameter-	Par.	ameter estellt und können ed	ditiert werden.		Rexro Bosch Gro	th oup
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Parameter Lernkurven		'Reset: N	lur bei Kalib	rierfehler "Spa	n <mark>nungzu h</mark> e	och" !	
HAK08878 V4.01 Errors detected Parameter Prozessorrößen	1.7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikro	s.		~	Wert:	2 5 5TD	
I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht Fehlermeldungen	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum 0,51 V	Maximum 4,50 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD	
Nur bei Kalibrierfehler "Spannung zu hoch" !	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0,52 V	Maximum 4,51 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD	
Im Menü 1.7 Konfiguration II	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum 0,52 V	Maximum 4,51 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD STD	
In dem Feld 1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal den Wert auf 4500 setzen.	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum 0,51 V	Maximum 4,50 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD STD	
Speichern und Steuergerät zurücksetzten	1.7.7 Bremspedal	Minimum 0,53 V	Maximum 3,65 V	Aktuell	Übernehmen	Kalibrieren	STD STD	
Danach den Vorgang wie auf vorheriger beschrieben erneut durchführen	1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal	I I 2000 2500	I 3000	I I 3500 4000	4500 5000	4,500 🌩 m	V STD	
(Parameter 1.7.7 Bremspedal).	1.8 Diag Geschw Sensoren							>

Aktuell verbundenes Gerät:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)						-	o x
Scan Open Save Preview Print Break Get data Password	PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Save Def	ault Reinit	O Reset Compare				Help
Available ECUs		Para	Para	ameter splayed and can be	edited.	Re	exroth sch Grou
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6 HAK08878 V4.01 Errors detected Parameter Processdata	Parameter Learning curves	Pedal ohne Mikro	05.		~	Value: 2	STD .
I/O Status view Custom view Error messages	1.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
In the menu "1.7 Konfiguration II"	1.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0.52 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
In the field "1.7.7 Bremspedal" 1. Activate calibration. 2. Break pedal in neutral.	1.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum 0.51 V	Maximum 4.51 V	Current	Accept	Calibrate	STD
Press the button "Set min. value" 3. Break pedal pedal fully pushed down. Press the button. Set max, value"	1.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum 0.51 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
If the message "Voltage to high" occurs => carry out process on next page	1.7.7 Bremspedal	Minimum 0.52 V	Maximum 4.19 V	Current 4.19 V	Set max value	Cancel	STD
"1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal" Otherwise save it by clicking the "Save"	1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal	I I 2000 2500	l 3000	I I 3500 4000	4500 5000	4,511 ▲ mV	STD
button							
₽90,	<			-			` ~

Connected with:



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)						- □	×
Scan Open Save Preview Print Image: Control of the state of the s	EPR→PC EPR→ECU Save Def	ault Reinit	Compare				Help
Available ECUs	Î	Para	Para meter values are dis	meter played and can be edi	ted.	Re	xroti :h Grou
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6 Paran	neter Learning curves	Re	set: Only if o	calibration fai	lure "voltage t	o high"	
HAK08878 V4.01 Errors detected	. 7.2 Bremspedalauswahl	Pedal ohne Mikro	S.		~	Value: 2	STD
Frocessoara I/O Status view Custom view If the second s	.7.3 Fahrpedal 1 - K1 Min-Max	Minimum	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
Only if calibration failure "voltage to high"	.7.4 Fahrpedal 1 - K2 Max-Min	Minimum 0.52 V	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
In the field "1.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal"	.7.5 Fahrpedal 2 - K1 Rückw.Min-Max	Minimum	Maximum 4.51 V	Current	Accept	Calibrate	STD
button "Save"	.7.6 Fahrpedal 2 - K2 Rückw.Max-Min	Minimum	Maximum 4.50 V	Current	Accept	Calibrate	STD
Then reset controller by the button "Reset"	. 7. 7 Bremspedal	Minimum 0.52 V	Maximum 4.19 V	Current	Accept	Calibrate	STD
described on the previous page. (Parameter 1.7.7 Bremspedal).	.7.8 Auflösung Kalib Bremspedal	I I 2000 2500	I 3000 3	I I 1500 4000	4500 5000	4,500 🔹 mV	STD
	.8 Diag Geschw Sensoren						>
sh	show only menues Show groups	Show all para	Write for	r filtering		Update interval	ms 😭
Connected with:					RC12-10/30 + HAI	(08878 V4.01 + Sonthe	m CANfox



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)							— C	×
Datei Aktionen Ansicht Extras Hilfe Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen	Auslesen Passwort P	AR→PC EPR→PC EPR→ECU	Speichern Default	ReInit Reset	Vergleich			() Hilfe
Verfügbare ECUs				Parameter-Werte	Parameter werden dargestellt und können ed	tiert werden.	Re	x roth ch Grou
RC12-10/30 HAK08878 V4.01	SN: 00102924 HwCode: 0002D6 Errors detected	Parameter Lernkurven 5.1 Stromabgleich I						
 Prozessgrößen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht Echlersmeldungen 		5.1.1 Funktion I	EIN			~	Wert: 1	STD
Für den Fahrabgleich müssen eber folgende Parameter aktiviert werde	nfalls n.	5.1.2 Funktion II	EIN			~	Wert: 1	STD
Im Menü 5.1 Stromabgleich I								
In dem Feld 5.1.1 Funktion I auf "Ei In dem Feld 5.1.2 Funktion II auf "E	in" setzen. Ein" setzen.							
Danach Speichern, um die Werte ir Steuergerät zu übernehmen.	าร							
		<						>
	270 ×	Nur Menüs anzeigen	Gruppen anzeigen	Alle Paramete	er anzeigen Tippen zur Filterur	ng	Updateintervall	ms 😥
Aktuell verbundenes Gerät:						RC12-10/30 + HAK0	08878 V4.01 + Sonthe	m CANfox

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



Pie Agtons giew look gep Som Open Save Prevew Brt Prevew Brt <	BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)		– 🗆 X
Son Open Save Preview Part Real Real Compare Available ECUs Save Default Rent Rent <t< td=""><td><u>File Actions View Iools Help</u></td><td></td><td></td></t<>	<u>File Actions View Iools Help</u>		
Sen Open Save Preview Break Getdata Passmet Save Default Rest Compare Available ECUs RC12-10/30 Bit 00102924 Mocoder: 000000 We errors detected Parameter Parameter Content view Content view Strom messages Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the field _5.1.1 Funktion I* choose _Ein*. In the field _5.1.2 Funktion II* choose _Ein*. Press "Save" to transfer the values into the control unit. Interfield _5.1.2 Funktion II* choose _Ein*. Press "Save" to transfer the values into the control unit. Interfield _5.1.2 Funktion II* choose _Ein*. Press "Save" to transfer the values into the control unit. Interfield _5.1.2 Funktion II* choose _Ein*. In	🔩 🛅 📊 🔍 🕪 🖶 🎲 🚺		•
Available ECUs Parameter RC12-10/30 St: 0010254 MxX08878 V4.01 No errors detected Parameter No errors detected Proceedata St: 12 Funktion 1 Cuttom view Error messages Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the field "5.1.1 Funktion 1" choose "Ein". In the field "5.1.2" Funktion 11" choose "Ein". Press "Save" to transfer the values into the control unit.	Scan Open Save Preview Print Break Get data Passv	rd PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Save Default Reinit Reset Compare	Help
RC12-10/30 St: 00102224 HisCode: 0000b No errors detected Parameter St: 00102244 HisCode: 0000b No errors detected Parameter St: 1500mabgleich I Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration St: 1500mabgleich I* In the field ,5.1.1 Funktion I* choose "Ein". In the field ,5.1.2" Funktion II* choose "Ein". Value: 1 Press "Save" to transfer the values into the control unit. Gamma Save" to transfer the values into the	Available ECUs	Parameter	Rexroth Bosch Grou
HAX08278 V4.01 No errors detected Processedia 1/J O Status View Custom View Error messages Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the menu "5.1 Stromabgleich I" In the field "5.1.1 Funktion II" choose "Ein". Ein" Press "Save" to transfer the values into the control unit. Ein"	RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 000	Parameter values are displayed and can be edited. Parameter Learning curves	
 Parameter Processdata JIO Statu view Custom view Error messages Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the menu "5.1 Stromabgleich I" In the field "5.1.1 Funktion II" choose "Ein". In the field "5.1.2" Funktion II" choose "Ein". Press "Save" to transfer the values into the control unit. 	HAKO8878 V4.01 No errors det	ted 5.1 Stromaboleich I	
 Processdata I/O Status view Custom view Error messages Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the menu "5.1 Stromabgleich I" In the field "5.1.1 Funktion II" choose "Ein". Press "Save" to transfer the values into the control unit. 	> Parameter		
Fror messages Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the menu "5.1 Stromabgleich I" In the field "5.1.1 Funktion I" choose "Ein". In the field "5.1.2" Funktion II" choose "Ein". Press "Save" to transfer the values into the control unit.	 Processdata I/O Status view Custom view 	5.1.1 Funktion I EIN	Value: 1 STD
Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the menu "5.1 Stromabgleich I" In the field "5.1.1 Funktion I" choose "Ein". In the field "5.1.2" Funktion II" choose "Ein". Press "Save" to transfer the values into the control unit.	Error messages		
	 Following parameters has to be aktivated to start the drive calibration In the menu "5.1 Stromabgleich I" In the field "5.1.1 Funktion I" choose "Ein". In the field "5.1.2" Funktion II" choose "Ein". Press "Save" to transfer the values into the control unit. 		ŝTO
Show only menues Show groups Show all parameters Write for filtering Update interval		< Show only menues Show groups Show all parameters Write for filtering	> Update interval ms 🜊

Connected with:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)						_					
	1	PAR EPR	💉 🙆	90			0				
Scan Open Save Preview Print Break	Get data Password P		Save Default	Reinit Reset	Compare		Help				
Available ECUs			Parameter								
RC12-10/30	SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Parameter Learning curve	s	Parameter va	aues are uispiayeu anu can be euiteu.						
HAK08878 V4.01	No errors detected	6.1 Stromabgleich S	itatz 2 Teil 1	_							
 Processdata I/O Status view Custom view 		6.1.1 Datensatz 2				1	STD				
Error messages In the menu6.1 Stromabgleich S	atz 2 Teil 1"					1					
Activate the field "6.1.1 Datensatz	2" with a										
Press "Save" to transfer the value	s into the										
control unit.											
Turn off and on the ignition. Reconnect Bodas.											
		<					>				
		Show only menues	Show groups	Show all parameters	Write for filtering	Update interval	ms 🗟				
	~?() ·	<					>				

Connected with:



Nun müssen die folgenden Schritte am Fahrzeug ausgeführt werden: 1. Dieselmotor starten (Leerlauf).

- 2. Fahrpedal auf Vorwärts voll auslenken und gedrückt halten, sollte sich die Drehzahl jetzt erhöhen stimmen die Rahmenbedingungen (Temperatur, Bremse aktiv oder Steuergerät nicht richtig ausgeschaltet) nicht, oder es sind Fehlermeldungen in Bodas abgelegt. Überprüfen und Vorgang wiederholen. Vor der Wiederholung muß das Steuergerät mind. 2 Minuten Ausgeschaltet [Zündung AUS] sein)
- 3. Die Räder (erst das hintere danach das Vordere) beginnen nach einiger Zeit zu drehen (Vorwärtsfahrt) (Beginnen die Räder nicht zu drehen; Fehlerspeicher überprüfen und evtl. leeren. Danach den Vorgang wiederholen [siehe oben])
- 4. Nach ca. 1 Minute stoppen sie wieder
- 5. Das Pedal weiterhin gedrückt halten bis sich die Drehzahl erhöht (plus 100 U/min)
- 6. Mit dem Vorwärtspedal in Neutral gehen
- 7. Fahrpedal auf Rückwärts voll auslenken und gedrückt halten
- 8. Die R\u00e4der (erst das hintere danach das Vordere) beginnen nach einiger Zeit zu drehen (R\u00fcckw\u00e4rtsfahrt)9. Nach ca. 1 Minute stoppen sie wieder
- 10.Mit dem Rückwärtspedal in Neutral gehen

Hinweis:

Bei der aktuellen Arbeitshydrauliksoftware muß die Betriebsbremse zum Starten betätigt sein. Danach sofort wieder öffnen, da sonst der Fahrabgleich nicht funktioniert.



Now the following steps have to be carried out at the vehicle:

- 1. Start the engine (low idle)
- Press the drive pedal to full forward and hold it ,if the engine revolution increasing one of the procedure conditiones (hydraulic oil temperatur, brake activ or controller not correctly switched off) are not correct, or there are still failures in Bodas, => Delete them. After correcting you need to switch of the controller for minium 2 min. [Ignition OFF]. Then restart the procedure.)
- 3. After some time the wheels start to turn in forward direction (first the rear then the front) (if the wheels are not start turning, check for error messages and erase them. After it see above)
- 4. After approx. 1 min. they stop again
- 5. Press further the drive pedal till the revolution increase (plus 100 rpm)
- 6. Release the forward pedal to neutral
- 7. Press the drive pedal to full revers and hold it
- 8. After some time the wheels start to turn in revers direction (first the rear then the front)
- 9. After approx. 1 min. they stop again
- 10.Release the revers pedal to neutral
- 11. With the current working hydraulic software the brake must be applied for starting. Release brake immediatly after engine run, cause the adjustment procedure will not start then.

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



B۵ 🖪	DDA	S-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)										_	o x
Datei	Aktio	onen Ansicht Extras Hilfe		_									
	1	Angeschlossene Geräte suchen	F2	🖶 🤹 🔒	PA	AR EPR	💉 🥥	0	0				?
Scann		Trennen		rennen Auslesen Passwort	PAR	→PC EPR→PC EPR→ECU	Speichern Default	ReInit	Reset Vergleich				Hilfe
Ve	1	Passwort eingeben Daten laden PC → Steuergerät	F10					Parameter-	Para -Werte werden darge	i meter stellt und können editier	rt werden.	Re	exroth sch Grou
~		Steuergerät → PC	F11	SN: 00102924 HwCode: 0002D6	I F	Parameter Lerokurven							
		Parameter in Datei	F7	No errors detected		3 7 Einstellungen 1							
AAA		Start-Werte setzen Standard setzen				4 Menu 4	_	=	_	_	_	_	_
₽		Parameter im EEPROM speichern	ı			4.4 Luiter 5		_	_		_		
		Steuergerät neu starten			11	5 Menu 5							
	lac	h erfolatem Fahrabal	eich	unter		5.1 Stromabgleich I		-	_	_	_	_	
	Akt	ionen"- und Trennen	die \	Verbinduna zum		5.8 Feststellbremse	/ Lichter	_	_				_
Ŝ	teu	uergerät trennen.		g		6 Menu 6							_
		0				6.1 Stromabgleich S	tatz 2 Teil 1	-	_		_		
						7 Menu 7							_
						7.5 Software Notaus		_					
						8 Menu 8							_
						8.1 Pumpe TFM Gan	g 1	_					
						8.3 Pumpe TFM Gan	g 2						_
						8.5 Pumpe AFM		_					
					[Nur Menüs anzeigen	Gruppen anzeigen	Alle Pa	arameter anzeigen	Tippen zur Filterung		Updateintervall	ms 🔁
					> <								>

Aktuell verbundenes Gerät:



🔊 BOI	DAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth A	G)							_	
File Act	ions View Tools Help									
~	Scan for controllers F2	7 -	ءَ 📣 🔹	PAR EPR	💉 🥥	90				0
Sc	Disconnect 🗲	Break	Get data Password	PAR→PC EPR→PC EPR→ECU	Save Default	Reinit Rese	et Compare			Help
A	Enter password Get controller data					Paramete	Parame ter values are display	e ter ved and can be edited.		Rexroth Bosch Grou
~	PC → Controller F1 Controller → PC F1	0	SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Parameter Learning curve	s					
0	Save param file F7	,	No errors detected	6.1 Stremsheleich 6	tata 2 Tail 1					
24 24 24 24	Startup values Default values Save parameters in EEPROM Reset ECU			6.1.1 Datensatz 2		888			1	STD
Afte com cont	r the drive calibration pleted, disconnect th rol unit under "Action	has bee e connec is"- Disco	n ction to the onnect.		Shaw groups	Chan all assault	Write for file			>
			230 ,	Show only menues	Show groups	Show all paramete	Write for filt	ering	Update interval	ms 😭

Connected with:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)		- 🗆 X
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort	PAR→PC EPR→PC EPR→ECU Speichern Default ReInit Reset Vergleich	Hilfe
Verfügbare ECUs	Parameter Parameter-Werte werden dargestellt und können editiert werden.	Rexroth Bosch Grou
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6 HAK08878 V4.01 No errors detected Parameter No errors detected	Parameter Lernkurven 3.7 Einstellungen 1	
 Prozessgrößen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht Fehlermeldungen 	A Menu 4 Verbindungsverlust mit dem Gerät: Verbindungsverlust mit dem Gerät: RC12-10/30 + HAKO8878 V4.01	
Danach Scannen und mit	System neu scannen	
"System neu scannen"	Alle Daten neu lesen	
wieder eine Verbindung zum Steuergerät herstellen.	Nur Werte neu auslesen Verbindung verwerfen	
	In Zukunft nicht mehr nachfragen und wenn möglich die gewählte Aktion ausführen.	
	8 Menu 8	
	8.1 Pumpe TFM Gang 1 8.3 Pumpe TFM Gang 2	
	8.5 Pumpe AFM	
	Nur Menüs anzeigen Gruppen anzeigen Alle Parameter anzeigen Tippen zur Filterung	Updateintervall ms 🚱
	<	>

Aktuell verbundenes Gerät:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)		- 🗆 ×
Scan Open Save Preview Print Break Get data Passwor	d PAR-PC EPR-PC EPR-FCU Save Default Reinit Reset Compare	() Help
Available ECUs	Parameter Parameter values are displayed and can be edited.	Rexroth Bosch Group
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D HAK08878 V4.01 No errors detect Parameter No errors detect	6 Parameter Learning curves ed 6.1 Stromabgleich Statz 2 Teil 1	
 Processdata I/O Status view Custom view Error messages 	Lost the connection to the controller: X Lost the connection to the controller: RC12-10/30 + HAKO8878 V4.01	1 STD
Then scan and confirm with	Discard all active connections and start a new search for controllers in the system.	
"Rescan system"	Rebuild connection and load all data Rebuild connection and reload values only	
to reconnect to the control unit.	Discard connection	
P F O	Show only menues Show groups Show all parameters Write for filtering Update Control of the state	nterval ms 🗟

Connected with:



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)						- 0	×
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort	PAR EPR ↔	Speichern Default	O O ReInit Reset Vergleich				? Hilfe
Verfügbare ECUs		Pi	Para arameter-Werte werden darge	ameter estellt und können editiert we	rden.	Re	xroth ch Grou
RC12-10/30 SN: 00102924 HAK08878 V4.01 HWCode: 0002D6 No errors detected No errors detected	Parameter Lernkurven 5.1 Stromabgleich I						
Prozessgrößen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht Eeklermeldungen	5.1.1 Funktion I	AUS			~	Value: 0	STD
Nach dem Fahrabgleich müssen folgende Parameter deaktiviert werden.	5.1.2 Funktion II	AUS			~	Wert: 0	STD
Im Menü 5.1 Stromabgleich I							
In dem Parameter 5.1.1 Funktion I auf "Aus" setzen. In dem Parameter 5.1.2 Funktion II auf "Aus" setzen.							
Danach Speichern, um die Werte ins Steuergerät zu übernehmen.							
	Nur Menüs anzeigen	Gruppen anzeigen	Alle Parameter anzeigen	Tippen zur Filterung	Up	odateintervall	ms 🕫
	<						>

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)									_		×
<u>File Actions View Tools H</u> elp											
Scan Open Save Preview Print Break	Get data Password PAR→	PC EPR→PC EPR→ECU	Save Def	ault Rein	it Reset	Compare					Help
Available ECUs			1		Parameter v	Parameter alues are displayed and	can be edited.		F	Rex losch	roth Grou
RC12-10/30	SN: 00102924 HwCode: 0002D6	arameter Learning curve	es								
Parameter	No errors detected	5.1 Stromabgleich I	I	_	_	_	_	_	_	-	
 Processdata I/O Status view Custom view 		5.1.1 Funktion I		AUS	AUS= (OFF		~	Value:	0	STD
Fror messages	leaktivated	5.1.2 Funktion II		AUS	AUS= (OFF		~	Value:	0	STD
after the drive calibration.											
In the menu "5.1 Stromabgleich I	"										
In the field "5.1.1 Funktion I" chool In the field "5.1.2" Funktion II" cho	ose "AUS". bose "AUS".										
Press "Save" to transfer the value control unit.	es into the	_	-	-	-	_	-	_	-	1	
											>
		Show only menues	Show groups	Show a	ll parameters	Write for filtering		Up	pdate interval		ms 🔁
											>
Connected with:								RC12-10/30 + HAKO8	8878 V4.01 + So	ntheim	CANfox

Connected with:



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)		
Date Attionen Ansicht Extras Hilfe Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort	PAR EPR & Image PAR PC EPR PC	() Hilfe
Verfügbare ECUs	Parameter Parameter-Werte werden dargestellt und können editiert werden.	lexroth
RC12-10/30 SN: 00102924 Hwcode: 0002D6 Errors detected	Parameter Lernkurven 6.1 Stromabgleich Statz 2 Teil 1	
Parameter Prozessgrößen I/O Statusanzeige Benutzerdefinierte Ansicht	6.1.1 Datensatz 2	STD
Fehlermeldungen Nach dem Fahrabgleich müssen folgende		
Parameter deaktiviert werden.		
In dem Parameter 6.1.1 Datensatz 2 Häkchen		
entfernen		
Steuergerät zu übernehmen.		
	K Nur Menüs anzeigen Gruppen anzeigen Alle Parameter anzeigen Tippen zur Filterung Undateintervall	>
Aktuell verbundenes Gerätt	C12.10/30 + HAK08878 V4.01 + Sou	ntheim CANfor



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG)	_	o x
<u>D</u> atei <u>A</u> ktionen A <u>n</u> sicht Extras <u>H</u> ilfe		
🔩 🍅 🖬 🖄 🛹 🖝 🤹 🏦		0
Scannen Offnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort	: PAR→PC_EPR→PC_EPR→ECU Speichern_Default_ReInit_Reset Vergleich	Hilfe
Verfügbare ECUs	Parameter	exroth
	Parameter-Werte werden dargestellt und können editiert werden.	schou
RC12-10/30 SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Parameter Lernkurven	
HAK08878 V4.01 Errors detected	d 6.1 Stromabgleich Statz 2 Teil 1	
Parameter		
Prozessgrößen		۲
I/O Statusanzeige		STD
Eehlermeldungen		
 Following parameters has to be deaktivated after the drive calibration. In the menu "6.1 Stromabgleich Satz 2 Teil 1" In the field "6.1.1Datensatz 2" remove the checkmark Press "Save" to transfer the values into the control unit. 		
	Nur Menüs anzeigen Gruppen anzeigen Alle Parameter anzeigen Tippen zur Filterung Updateintervall	ms 😭
	> <	>
Aktuell verbundenes Gerät:	RC12-10/30 + HAKO8878 V4.01 + Sonth	neim CANfox

Citymaster 1650 (1491.15)



BODAS-service 3.5 (BOSCH Recroth AG) ٥ \times Datei Aktionen Ansicht Extras Hilfe PAR EPR ? Öffnen Speichern Vorschau Drucken Trennen Auslesen Passwort PAR->PC EPR->ECU Speichern Default ReInit Hilfe Reset Scannen Rexroth Parameter Verfügbare ECUs **Bosch Group** Parameter-Werte werden dargestellt und können editiert werden SN: 00109219 RC12-10/30 Parameter Lernkurven HwCode: 0002D6 60 HAKO8878 V3.65 No errors detected 1 Menu 1 Paramete Prozessgrößen 1.1 Konfiguration I I/O Statusanzeige 380 mA 1.2 Dieselbegr / Freigabe Auto Benutzerdefinierte Ansicht Fehlermeldunger 1.3 Ströme / Charak AFM 1.3.1 Pumpe vorwärts min 1.31 10 160 240 320 400 480 600 STD 380 🌩 mA Die Werte (in mA) für die Stromstärke 1.160 📮 mA STD 1.3.2 Pumpe vorwärts max in den Parametern 1.3.1 bis 1.3.4 STD 1.3.3 Pumpe rückwärts min 380 🌻 mA müssen sich nach 100 dem Fahrabgleich STD 1.140 📮 mA 1.3.4 Pumpe rückwärts max geändert haben. 100 400 1000 1400 The current flow of the parameters Tritt ein ruckartiges Anfahrverhalten 1.3.1 to 1.3.4 must have changed! auf, sollte der Stromwert im If jerky starting behaviour occurs, Parameter 1.3.1 auf 380 mA reduziert the current should be reduced to 380 mA under parameter 1.3.1. werden. 1.5 Deak. Arbeithyd./ Konfig. II 1.7 Konfiguration II 1.8 Diag Geschw Sensoren Diagnose 3 Menu 3 🛃 Flash Tool ms 🔁 Nur Menüs anzeigen Gruppen anzeigen Alle Parameter anzeigen Tippen zur Filterung Updateintervall RC12-10/30 + HAKO8878 V3.65 + Sontheim CANUSE Aktuell verbundenes Gerät:





BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) Datei <u>A</u> ktionen A <u>n</u> sicht Extras <u>H</u> ilfe							- 6	×	
Scannen Öffnen Speichern Vorschau Drucken	Auslesen Passwort	PAR PAR→PC EF	EPR PR→PC EPR→E	ECU Speichern	Default ReInit	Reset Vergleich		Hilfe	
Verfügbare ECUs					Übe	Fehlermeldungen rsicht, aktuelle und gespeicherte Fehlermeldungen:	Rexr Bosch	oth Group	
KC12-10/30	SN: 00102924 HwCode: 0002D6	Aktuelle	Fehler:						
THAK08878 V4.01	Errors detected	Index	Fehler-Code	Zähler	Zeitstempel	Fehler-Text		Wert	
Parameter		1	0xF015	1	72:05	Flag RC Start		0	
Prozessgrößen		2	0xA010	1	72:05	Anst. Deakt. Arbeitshydraulik		0	
I/O Statusanzeige		3	0x9005	1	72:05	Start: Motordrehzahl		0	
Benutzerdefinierte Ansicht		4	0x06D1	1	72:06	menu1: invalid param corrected		73	
Fehlermeldungen		5	0x06D1	1	72:06	menu1: invalid param corrected		74	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7	0x06D1	1	72:00	menu1: Invalid param corrected		76	
		8	0x06D1	1	72:00	menu1: invalid param corrected		77	
Abaablia Garada Cabritta		9	0xA007	1	72:31	Anst, Lüfterumschaltung		0	
Fehlerspeicher im Steuergerä (Hydrostat) A03 löschen	ät Fahren	Gespeich	nerte Fehler:						
		Index	Fehler-Code	Zähler	Zeitstempel	Fehler-Text		Wert	
Alstralla Dablama aldura a an 18	a a la a sa	1	0xA010	6	72:05	Anst. Deakt. Arbeitshydraulik		0	
Aktuelle Fenlermeldungen los	schen	2	0x0A85	1	71:57	uds unexpected msg rec. <inst.></inst.>		255	
und Gespeicherte Fehlermeld	dungen	3	0xA031	1	71:59	Bremsschalter Ol		0	
	adrigon	4	0xF010	2	72:05	Flag Limphome		0	
loschen.		5	0xA051	1	72:05	Fahrpedal 1 Poti Max		0	
		6	0xF013	1	72:05	Flag Dieseldrehzahl Min		0	
			0x06D1	1	72:06	menu1: invalid param corrected		73	
		8	0x06D1	1	72:06	menu1: Invalid param corrected		75	
		10	0x06D1	1	72:06	menu1: invalid param corrected		76	
		11	0x06D1	1	72:09	menu1: invalid param corrected		77	
		12	0xA007	1	72:31	Anst, Lüfterumschaltung		0	
Fehlerspeicher im Steuergerät Fahren (Hydrostat) A03 löschen Aktuelle Fehlermeldungen löschen und Gespeicherte Fehlermeldungen löschen. Gespeicherte Fehler: Index Fehler-Code Zähler Zeitstempel Fehler-Text Wert 1 0xA010 6 72:05 Anst. Deakt. Arbeitshydraulik 0 2 0x00A85 1 71:57 uds unexpected msg rec. <inst.> 255 3 0xA031 1 71:59 Bremsschalter 0I 0 4 0xF010 2 72:05 Flag Limphome 0 5 0xA031 1 72:05 Flag Limphome 0 6 0xF010 1 72:05 Flag Dieseldrehzahl Min 0 7 0x6051 1 72:06 menut: invalid param corrected 73 8 0x6051 1 72:06 menut: invalid param corrected 76 10 0x6051 1 72:06 menut: invalid param corrected 76 11 0x6051 1 72:06 menut: invalid param corrected 76 11 0x6051 1 72:06</inst.>									

Aktuell verbundenes Gerät:

Fahrabgleich Hydrostat – Drive Calibration Hydrostat



BODAS-service 3.5 (BOSCH Rexroth AG) File Actions View Tools Help								- 🗆 X
Scan Open Save Preview Print Break Get data	Password PA	PAR III AR→PC EP	EPR ↓ R→PC EPR→E	ECU Save	Default Reinit	O Reset Compare		Help
Available ECUs					Over	Error messa	ges aved error messages:	Rexroth Bosch Group
RC12-10/30 SN: 00 HwCo	0102924 de: 0002D6	Active en	rors:		1	1		
HAKO88/8 V4.01 Error	s detected	Index	Error Code	Occurrences	Timestamp	Error Message		Param
Parameter		1	0xF015	1	73:18	Flag RC Start		0
Processdata		2	0xA010	1	73:18	Anst. Deakt. Arbeitshy	/draulik	0
I/O Status view		3	0x9005	1	73:18	Start: Motordrehzahl		0
Custom view		4	0xA007	1	73:25	Anst. Lüfterumschalt	ing	0
Finall steps Delete all errors codes of the Dri Control Unit (Hydrostat) A03	ve	Saved en	rors:					
		Index	Error Code	Occurrences	Timestamp	Error Message		Param
		1	0xA010	4	73:18	Anst. Deakt. Arbeitshy	/draulik	0
Delete active and saved error co	des. 📗	2	0x06D1	1	73:05	menu1: invalid param	corrected	73
		3	0x06D1	1	73:05	menu1: invalid param	corrected	74
		4	0x06D1	1	73:05	menu1: invalid param	corrected	75
		5	0x06D1	1	73:05	menu1: invalid param	corrected	76
		6	0x06D1	1	73:05	menu1: invalid param	corrected	
					13.23		ing	
)() >	Delete a	active errors	Delete saved	d errors Operati	on time: 73:27	Update in	terval 2400 ms

Connected with:



CM60	0 - Ereign	isspeicher								O
Informa	ition Ar	beitshydraulik	K Hydrostat Konfiguration System ?	[DE]			<i>2</i>	54		
334		Level: 1	CM 1600 - Information - Service Info Anzahl Einträge: 6					Ha	ko	
			Speicher lösch	g 📃 📃	Speicher le	sen	Historie leser	•		
Zeile	Intern		Text_1	Datum	Zeit	Anzeige		Text_2	R	
1	412	HS: Fehler	Fahrsteuerung	12-08-2016	10:26:11	0	0			
2	418	HS: Fehler	Fahrsteuerung	12-08-2016	10:26:11	0	0			
3	415	HS: Fehler	Fahrsteuerung	12-08-2016	10:26:16	0	0			
4	412	HS: Fehler	Fahrsteuerung	12-08-2016	10:28:54	0	0			
5	415	HS: Fehler	Fahrsteuerung	12-08-2016	10:28:54	0	0			
6	418	HS: Fehler	Fahrsteuerung	12-08-2016	10:28:54	0	0			
End										

- 2. Löschen Sie alle Fehlermeldungen im Fehlerspeicher vom Steuergerät Arbeitshydraulik A04 mit der Hako- Diagnose.
- 2. Delate all error codes in the error code memory of the work hydraulics control unit A04 with the Hako- Diagnosis- System

Hinweis: Die Fehlermeldungen treten auf weil das Steuergerät Fahren ((Hydrostat) A03 beim Fahrabgleich vom System getrennt wurde (keine Kommunikation zwischen Hydrostat und der der Arbeitshydraulik) Es ist kein Fehler im System!

Note: The error messages occur because the driving control unit (hydrostat) A03 was disconnected from the system during driving adjustment (no communication between the hydrostat and the working hydraulics). There is no error in the system!



