

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

I

MACHINE PREPARATION

GB

PREPARATION DE LA MACHINE


F

VORBEREITUNG DER MASCHINE

D

PREPARACION DE LA MAQUINA


E




SEGNALATORE LIVELLO DI CARICA DELLE BATTERIE

4
2
0

ATTENZIONE:



TERGIPAVIMENTO



REGOLAZIONE ALTEZZA TERGIPAVIMENTO

.

Note:

BATTERY CHARGE LEVEL GAUGE

4
2

IMPORTANT

SQUEEGEE

REGULATION SQUEEGEE HEIGHT

.

Note:

INDICATEUR DU NIVEAU DE CHARGE DES BATTERIES

4
2
0

ATTENTION

SUCEUR

REGULATION HAUTEUR DU SUCEUR

.

Note:

LADESTANDANZEIGE DER BATTERIEN

4
2
0

ACHTUNG:

SAUGFUSS

HÖHENEINSTELLUNG DER SAUGLEISTE

.

Hinweis:

INDICADOR NIVEL DE CARGA DE LAS BATERÍAS

4
2

CUIDADO

LIMPIAPAVIMENTO

REGLAJE ALTURA LIMPIAPAVIMENTO

.

Nota: