

## 12.0.3 Montage Frischwassertank

### Frischwassertank Aus- und Einbau

- Vordere Kabinenlagerung links und rechts lösen
- Schrauben der hinteren Kabinenlagerung demontieren
- Frontgeräteträger absenken
- Saugschlauch demontieren
- Saugschlauchhalter am Hinterwagen demontieren
- Kabine vorsichtig mit einem Kran oder einem geeigneten Hebezeug anheben



### 12.0.3 Montage Frischwassertank

- Kabine vorsichtig mit einem Kran oder einem geeigneten Hebezeug anheben**
- Schrauben vom Frischwassertank unterhalb der Kabine demontieren**
- Schrauben von hinten am Wassertank demontieren**
- Frischwasserschläuche unterhalb vom Wassertank demontieren**
- Seitentüren vom Hinterwagen öffnen**
- Frischwassertank etwas zurückziehen**
- Frischwassertank ankippen**
- Frischwassertank mit 2 Personen vorsichtig herausheben**



### 12.0.3 Montage Frischwassertank



- Schrauben **1** von der hintern Kabinenlagerung
- Schrauben **2** vom Frischwassertank

