
FUSE BLOCK
TB3
TB2
TB1
NEUTRAL RELAY 1
RELAY 2
RELAY 3
TERMINAL STRIP
FUSE HOLDER F12
SV4
SV3
SV2
SV1
SV5
SV6
SV7
SV8
SV9
SV10
SV11
SV12
SV13
SV14
JP1
JP2
JP3
JP4
JP5
JP6
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40